

安全チェックシート(防水型器具用)

- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
- 定期的に、工事店等の専門家による点検を受けてください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

・下欄の各項目について確認し、該当する場合は点検結果欄に○を記入してください。

安全点検項目		区分	点検結果
使用状況・環境	1 使用期間は5年以上である。	B	
	2 ここ2、3年故障による取替台数が増えている。	B	
	3 器具の周囲温度が高い。(40℃以上)	A	
	4 取付部に常時振動が加わっている。	A	
	5 腐食性ガス(温泉・塩害を含む)が発生する場所で使用している。	A	
	6 工場など、器具に油やアルコールが付着する場所で使用している。	A	
	7 ホリカーホネート(本体、カバー)を腐食・劣化させる薬品(エタノール・メタノール・アセトン・フェノール・クロム酸・硝酸など)が発生する場所で使用している。	A	
照明器具	1 本体、カバーの汚れが、掃除してもとれない。または変色している。	B	
	2 本体、カバー、カバー留め具、密封材、電源ブッシングに変形・ひび割れなどの劣化がある。	A	
	3 器具内の電線に変色・硬化・やせなどの劣化がある。	B	
	4 器具内の電線にひび割れ・芯線露出などの劣化がある。	A	
	5 取付金具、カバー留め具に錆が出ている。	B	
	6 焦げ臭いにおいがする。	A	
	7 漏電ブレーカーが動作することがある。	A	
	8 器具に発煙・油漏れの形跡がある。	A	
	9 器具に油やアルコールが付着している。	A	
	10 カバー留め具がしっかりと固定できない。	A	
	11 電源ブッシングがしっかりと固定できない。	A	
	12 器具内部品(端子台やソケットなど)に著しい変色・変形・ひび割れ・ガタツキ・破損などがある。	A	
	13 器具内部にほこり・水滴の付着がある。	A	
	14 電源接続部(端子台、ソケット、器具内配線結束部など)が接触不良(緩み・抜けなど)を起こしている。	A	
	15 器具取付部に変形・ガタツキ・緩み・脱落などがある。	A	

【点検結果の判定】

- 区分Aの○印が1個でもあれば、調査した照明器具は劣化状態が相当進行し危険な状態に至っていることがあります。速やかに交換してください。
 - 区分Bの○印が1個でもあれば、調査した照明器具は劣化状態が進行していることがあります。交換または継続的に点検してください。
- ※上記点検項目以外でも不具合があれば、工事店などの専門家にご相談ください。

防水型器具用
株式会社 青粒